

A

Wird ein TEXT '**>CONTACT_XREF**' im Schaltplan selbst platziert, dann wird der Platzhalter-Text im Symbol nicht mehr berücksichtigt.

Sicherungen

Somit kann man sich einen Zeichnungsrahmen als Symbol (Device) erstellen der den größten Teil der Anwendungen mit einem Kontaktspiegel abdeckt, und im Falle einer abweichenden Position der Kontaktspiegel einfach den Textplatzhalter auf der Schaltplanseite selbst bestimmen.


C

Man kann aber auch ein Symbol mit nur dem Platzhalter-TEXT **>CONTACT_XREF** definieren und dieses Symbol dann als Gate im Device entsprechend platzieren, dadurch kann es dann im Schaltplan auf der Seite entsprechend verschoben und wenn keine Kontaktspiegel auf der Seite gewünscht sind, auch gelöscht werden.

ACHTUNG: Ist die Option zum Anzeigen des Origin der Gates abgeschaltet, erkennt man die Position des Gate mit dem Platzhalter-Text nicht.

E

Spulen



F

Klemmen



G

Bereich für Kontaktspiegel und Peripherie

Hilfslinien im Layer 98

Der Platzhalter-Text **CONTACT_REF** und seine Optionen

			Datum	18.02.2022	Auftrags-Nr.:
			Bearb.	A. Zaffran	
			Gepr.		Kunde:
Aenderung	Datum	Name	Norm		

A

B

C

D

E

F

G

H